

# NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

## KIT ACCROVS EMS / EMX

Systeme de fixation des évacuations dans le Vide Sanitaire

Juillet 2023

### DESCRIPTIF

L'AccroVS EMS / EMX est composé de 3 éléments en acier galvanisé :

- 1 Suspente VS
- 2 Patte réglable de suspension
- 3 Collier à rotation libre (360°)



Mise en place de la Suspente VS sur le talon de la poutelle et serrage à l'aide de l'écrou papillon.



Mise en place du collier autour de l'évacuation à suspendre (fermer jusqu'au « clic »).



Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable, puis relâcher la pression sur la partie haute du collier (la patte réglable peut alors tourner à 360°).



Accrocher la patte à la hauteur voulue grâce aux ergots de fixation prévus à cet effet sur la Suspente VS. Si besoin, pour éviter des mouvements verticaux, enfoncer les ergots à l'aide d'un marteau.



La partie supérieure de la patte qui remonte au-dessus du niveau de la suspente est tout simplement recourbée pour permettre la mise en place des entrevois EMS/EcoVS.

# NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

## KIT ACCROVS PSE ET ACCRO VS PSE XL

Systeme de fixation des évacuations dans le Vide Sanitaire

Juillet 2023

### DESCRIPTIF

L'AccroVS PSE / PSE XL est composé de 5 éléments en acier galvanisé :

- 1** Patte réglable de suspension
- 2** Patte réglable (extension) pour l'AccroVS PSE XL
- 3** Clé de blocage
- 4** plaquette d'appui
- 5** Collier (rotation du collier à 360°)



- 1** Traverser l'entrevous polystyrène avec la patte réglable, elle doit être perpendiculaire au trajet de l'évacuation .



- 2** Positionner la patte au plus bas. Mettre en place la plaquette d'appui et la clé de blocage (à détacher), sur la patte vous permettent de régler la pente de vos canalisations selon votre choix. (distance entre chaque trou = 1 cm).



- 3** Dans le cas de l'AccroVS PSE XL : Mettre en place la patte réglable (extension) en la faisant coulisser le long de la patte de suspension et la bloquer grâce aux deux ergots prévus à cet effet.



- 4** Mettre en place le collier (fermer jusqu'au « clic »). Veiller à ce que le côté « avec ergot » du collier se retrouve bien en dessous.



- 5** Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable, puis relâcher la pression sur la partie haute du collier. Le système est bloqué. Sa mise en place se fait obligatoirement avant le coulage de la dalle. La patte réglable peut alors tourner à 360°.

