

# AccroVS PSE XL

Spécial entrevous polystyrène  
à languette épaisse



Évacuer les problèmes de fixation de canalisations  
dans le Vide Sanitaire



# AccroVS PSE XL

## SYSTÈME DE FIXATION DES ÉVACUATIONS DANS LE VIDE SANITAIRE

### AVANTAGES DE L'AccroVS PSE XL

- +** Pas d'outil pour la mise en œuvre
- +** Réglable en hauteur : réglage simplifié de la pente grâce à la numérotation sur la patte de suspension (distance entre chaque trou = 1 cm).
- +** S'adapte à toutes les configurations (rotation du collier à 360°).

### DOMAINE D'EMPLOI

L'AccroVS PSE XL vous apporte une solution simple et sûre pour la mise en place des évacuations dans le Vide Sanitaire. Il est associé au système de plancher poutrelles et entrevous polystyrène. Il est compatible avec tous types d'évacuations de diamètre 110 mm maximum. Il s'adapte aux nouveaux entrevous très performants (languette > 9 cm).

### CONDITIONNEMENT

- 12 Kits AccroVS PSE XL par boîte.

### DESCRIPTIF



L'AccroVS PSE XL est composé de 5 éléments en acier galvanisé :

- ❶ Patte réglable de suspension
- ❷ Patte réglable (extension)
- ❸ Clé de blocage
- ❹ Plaquette d'appui
- ❺ Collier (rotation du collier à 360°)

### MISE EN ŒUVRE DU KIT AccroVS PSE XL

- 1** Traverser l'entrevous polystyrène avec la patte réglable, elle doit être perpendiculaire au trajet de l'évacuation.



- 2** Positionner la patte au plus bas. Mettre en place la plaquette d'appui et la clé de blocage (à détacher).



- 3** Mettre en place la patte réglable (extension) : la faire coulisser le long de la patte de suspension et la bloquer grâce aux deux ergots prévus à cet effet.



- 4** Mettre en place le collier (fermer jusqu'au « clic »). Veiller à ce que le côté "avec ergot" du collier se retrouve bien en dessous.



- 5** Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable, puis relâcher la pression sur la partie haute du collier. Le système est bloqué.

